

Как проходить обкатку?

Первые 2000 км строго следуйте процедуре обкатки, указанной в [\[ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\]](#) ☞ вашего транспортного средства

Когда и как проводить первое ТО?

На отметке 750 км. Перечень работ указан в [\[ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\]](#) ☞ или на официальном сайте [\[GLOBAL BAJAJ\]](#) ☞

Когда проводить второе и последующие ТО?

Межсервисный интервал 5000 км, но в течении межсервисного интервала, необходимо смазывать и чистить цепь, следить за фильтрами, количеством масла в карттере и проводить другие профилактические работы. Рекомендуем обращаться на сервис или следить за техникой самостоятельно, не пренебрегая рекомендациями по обслуживанию. Интервалы рекомендует завод производитель техники. [\[ГРАФИК ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО\]](#) ☞

Куда обращаться на сервис?

На любую сертифицированную сервисную станцию BAJAJ. Там же вы сможете пройти регламентное ТО. Найти ближайшую точку: [\[СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СТО\]](#) ☞

Сколько стоит обслуживание?

Стоимость можно узнать в дилерском центре или на официальном сайте [\[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ\]](#) ☞

Где купить расходные материалы к мотоциклу BAJAJ?

Рекомендуем приобретать в дилерских центрах. Качество оригинальных расходных материалов гораздо выше, а цена дешевле, чем неоригинальные аналоги. [\[КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗАПЧАСТЕЙ\]](#) ☞
Если у вас возникли вопросы при заказе запчастей: [+38 044 355-0-555](#) MOTOMANIAINFO@GMAIL.COM

Что делать при возникновении неисправности техники?

Обратитесь в ближайший сервисный центр BAJAJ [\[НАЙТИ БЛИЖАЙШИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС\]](#) ☞

Можно ли обслуживаться самостоятельно?

Да, можно, если информация о самостоятельно проведенном ТО вносится в [\[ON-LINE ЖУРНАЛ\]](#) ☞
Гарантия сохраняется 2 года без ограничения пробега. Как пользоваться ON-LINE Журналом: [\[ИНСТРУКЦИЯ\]](#) ☞ [\[ВИДЕОУРОК\]](#) ☞

Как заводится на холодную?

Для облегчения холодного запуска двигателя воспользуйтесь подсосом, расположенным на карбюраторе или левой ручке руля. Полностью вытяните лапку подсоса и заведите мотоцикл. Через 1-2 мин прогрева верните лапку подсоса в исходное положение.

ЖМИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА

На что распространяется гарантия?

С условиями гарантии вы можете ознакомиться в [\[РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ\]](#) ☞ техники

Как сбросить индикатор сервисного ключа?

Процедура сброса должна производиться на официальном СТО. [\[СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СТО\]](#) ☞
Если доступа к СТО нет, обратитесь на горячую линию BAJAJ Украина [+38 044 355-0-555](#)

Где купить тюнинг?

Завод BAJAJ не предоставляет и не производит тюнинг комплектов. Тюнинг-запчасти и поставщиков можно найти здесь: [\[ТЮНИНГ BAJAJ В УКРАИНЕ\]](#) ☞

Как правильно обслуживать цепь?

Каждые 500 км цепь необходимо очищать с помощью специальных очищающих спреев, смазывать специальными спреями для смазки сальниковых или бессальниковых цепей (исходя из типа цепи).

Как проверить уровень масла? Какое масло заливать?

Установить мотоцикл на центральную подножку или в точке равновесия проверить масло. Уровень масла должен быть посередине между нижней и верхней отметками в окошке, расположенного на двигателе. Рекомендации для моделей Boxer, V, Avenger, Pulsar – SAE 10W40, для Dominar – SAE 10W50
Стандарта: API 'SL' AND JASO 'MA2'

Я попал в ДТП, что делать?

Обратиться в службу спасения, а также вызвать MOTONHELP [+38 097 900-999-0](#)

Не заводится мотоцикл, что делать?

Обратиться на любое официальное СТО BAJAJ Там вы сможете провести гарантийный и негарантийный ремонт [\[СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ СТО\]](#) ☞

Как регулировать карбюратор?

Для настройки правильного кол-ва оборотов холостого хода полностью прогрейте двигатель и выставьте обороты на уровне 1400-1500 об/мин по тахометру с помощью винта регулировки холостого хода, расположенного на правой части карбюратора

Где я могу оставить отзыв?

Отзыв о качестве работы дилерского центра, качестве техники, работе СТО вы можете оставить на горячей линии [+38 044 355-0-555](#) или [\[В АНКЕТЕ\]](#)

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
[+38 044 355-0-555](#)

ПОЧТА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
MOTOMANIAINFO@GMAIL.COM



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ В УКРАИНЕ
BAJAJ

facebook
BAJAJ

TUNING
BAJAJ

КАТАЛОГ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
ЗАПЧАСТЕЙ

ИНСТРУКЦИИ
ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОНЛАЙН ПРОВЕРКА
ПРОХОЖДЕНИЯ
ТО ПО НОМЕРУ РАМЫ